

PROCÉDURE STANDARD D'APPLICATION DES PRIMAIRES

1. PRÉPARATION DE LA SURFACE



- Nettoyer avec de l'alcool isopropylique.
- Répéter jusqu'à chiffon propre.
- Optionnel : abrasion légère, dépoussiérer.

2. APPLICATION DU PRIMAIRE



- Bien agiter avant usage (obligatoire pour K500 microbilles)
- Appliquer une couche fine et uniforme au pinceau, feutre ou chiffon
- Éviter les surcharges.
- Pour les Primaire UV : contrôler à la lampe UV.

3. SÉCHAGE/ FLASH-OFF



- Laisser évaporer le solvant : Délai moyen selon primaire et substrat : 2 à 5 minutes
- Vérifier : surface sèche au doigt avant collage.

4. APPLICATION DU RUBAN ADHÉSIF



- Poser le ruban immédiatement après séchage,
- Presser fermement avec rouleau ou doigt au moins 15 secondes
- Ne pas repositionner le ruban.

6. SECURITÉ & STOCKAGE



- Porter des gants + ventilation (solvants inflammables).
- Ne pas fumer ni approcher de flamme nue.

[Lien vers nos gammes de primaires](#)

[Lien vers nos gammes d'alcool isopropylique](#)