

FICHE TECHNIQUE

Lingettes Désinfectantes

Clinicept® Lingettes désinfectantes sont des lingettes désinfectantes conçu pour le nettoyage, la désinfection de zones fragiles et sensibles. Elles sont hautement efficaces et éprouvées bactéricides, mycobactéricides, fongicides et virucides.

Domaines d'application

- Milieu alimentaire
- Zones de préparation des aliments
- Laboratoires et autres zones médicales
- Chariots, outils, téléphones...
- Tous lieux qui nécessitent une désinfection puissante
- Utilisable dans toutes industries ; auto, alimentaire, construction....

Conforme aux normes

Bactéricide :	EN 1276 et EN 13727
Mycobactéricide :	EN 14348
Fongicide :	EN 13624
Virucide :	EN 14476

Caractéristiques

Aspect :	lingette blanche
Odeur :	agréable
Dimension de la lingette :	27x20cm

Instruction d'application

Pour ouvrir, retirez la protection et tirer sur la lingette et essuyer. Laisser la fin du nettoyage puis fermer hermétiquement. Dans le cas de tâches de peinture trop fréquentes, placez l'essuyage pendant quelques minutes sur la tâche et frottez la tâche. Après utilisation, jetez le chiffon dans un récipient approprié.

Emballage

Paquet souple de 100 lingettes.

Stockage

La durée de conservation garantie est de 1 an à compter de la date de production si stocké dans un emballage d'origine hermétique dans un endroit sec en position verticale à des températures de +5 °C à +30 °C.

Sécurité

Garder hors de la portée des enfants. Tenir à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin spécialiste des symptômes. Les informations concernant la sécurité du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité (FDS). Avant d'utiliser le produit, nous vous recommandons de lire attentivement le SDS et les étiquettes de sécurité.

FICHE TECHNIQUE

Lingettes Désinfectantes

Efficacité produit

Description: Clinicept Alcohol Free Hard Surface Wipes
Product Code: CNW100F,CNW100C,CNW200C

Bactericidal	EN1276 E Coli	5.38 log reduction
	EN13727 MRSA	5.22 log reduction
	EN13727 Pseudomonas aeruginosa	5.36 log reduction
	EN13727 Staphylococcus aureus	5.24 log reduction
	EN13727 Enterococcus hirae	5.34 log reduction
Mycobactericidal	EN14348 Myco. Tuberculosis	5.35 log reduction
Fungicidal	EN13624 Candida Albicans	4.35 log reduction
	EN13624 Aspergillus Niger	4.23 log reduction
Virucidal	EN14476 HIV	4.83 log reduction
	EN14476 Hepatitis C	3.33 log reduction
	EN14476 Influenza A (H1N1)	3.50 log reduction
	EN14476 Norovirus	4.00 log reduction Sporistatic
	EN14885:2006 3.2.12	n/a

Lingettes désinfectantes pour surfaces sans alcool

Description : Clinicept Alcohol Free Hard Surface Wipes
Product code (CNW200C, CNW100C, CNW100F) :

Test EN 13727

Staphylococcus Aureus	Temps de contact 1 minutes dans des conditions propres et sales
Pseudomonas Aeruginosa	Temps de contact 1 minutes dans des conditions propres et sales
Enterococcus Hirae	Temps de contact 1 minutes dans des conditions propres et sales
MRSA	Temps de contact 5 minutes dans des conditions sales

EN 1276 testing

Escherichia Coli (E. Coli)	Temps de contact 5 minutes dans des conditions
----------------------------	--

EN 14348 (tests mycobactéricides)

Contre Mycobacterium Terrae	Temps de contact 15 minutes dans des conditions sales
-----------------------------	---

EN 13624 (tests fongicides et levuricides)

Aspergillus Niger	Temps de contact 15 minutes dans des conditions sales
Candida Albicans	Temps de contact 15 minutes dans des conditions sales

Test EN 14476

Hépatite B	Temps de contact 5 minutes dans des conditions propres
Grippe A (H1N1)	Temps de contact 30 minutes dans des conditions propres
VIH	Temps de contact 60 minutes dans des conditions propres
Norovirus humain	Temps de contact 60 minutes dans des conditions propres

Distributeur France **Clinicept®**: